

ЖАЛЮЗИ «SUNBELL»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ В МЕЖСТЕКОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СТЕКЛОПАКЕТА (СТП) И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКЦИИ.

1. В комплект поставки входит консоль в собранном виде, дистанционная рамка и комплектующие изделия, пульт управления (автоматизированная система Up&Down) или шнур управления (система Suncord).
2. При монтаже комплекта жалюзи в СТП необходимо учесть обязательные условия:
 - В заказе оговариваются габаритные размеры СТП, сторона управления и цвет ламелей.
 - В случае изготовления двухкамерного СТП, консоль всегда располагается в камере, находящейся внутри помещения. В таком случае энергосбережение достигается применением MF стекла во внешней камере.
 - Соблюдается оговоренная заказчиком сторона управления (расположения механизма управления).
 - До монтажа механизм должен находиться в транспортировочном (собранном) состоянии. Нельзя прикладывать управляющий магнит непосредственно к механизму управления.
 - Проверка работоспособности механизма складывания и поворота ламелей проводится после первичной герметизации строго в вертикальном расположении СТП.
3. Порядок сборки конструкции стеклопакета со встраиваемыми жалюзи:
 - Распаковать комплект жалюзи и осмотреть внешнее состояние на предмет царапин и целостности управляемых нитей и ламелей. Возможные потертости на консоли, особенно на стороне расположения механизма, удалить с помощью растворителя, применяемого для очистки поверхностей окон ПВХ и дистанционных рамок.
 - Заполнить адсорбентом вертикальные заготовки контура и собрать конструкцию, поместив консоль жалюзи вместо верхней рамки контура, соблюдая заявленную сторону нахождения механизма управления.
 - Удалить появившиеся грязь и пыль с консоли и дистанционной рамки, а также защитную пленку с бутиловой ленты.
 - Произвести сборку СТП на линии сборки обычным способом, соблюдая осторожность при горизонтальном размещении конструкции СТП из-за возможного повреждения ламелей и нижней планки жалюзи.
 - Перед вторичной герметизацией разместить СТП с жалюзи на пирамиде вертикально и проверить работоспособность конструкции, два раза полностью раскрыв и закрыв жалюзи посредством прилагаемых пульта и провода (система Up&Down) или шнура управления (система Suncord). После проверки привести жалюзи в транспортное состояние, полностью собрав ламели в верхней части конструкции, снять (отключить) управляющие приспособления.
 - Произвести вторичную герметизацию контура СТП обычным способом.
 - В случае изготовления таких СТП на роботизированных линиях, проверка работоспособности механизма жалюзи проводится до вхождения СТП в рабочую зону робота.
4. Монтаж СТП с системой управления Suncord.в оконную (дверную) конструкцию проводится с небольшими условностями:
 - Отступ от верхней горизонтальной части профиля до СТП увеличить на 1 мм.
 - Отступ от вертикальной части профиля конструкции до стороны СТП с механизмом управления увеличить на 1 мм.
5. Эксплуатация СТП с жалюзи имеет особенности:
 - Управление жалюзи (опускание, подъем, поворот ламелей) производится только в вертикальном положении оконной (дверной) конструкции.
 - Конструкция СТП с жалюзи предназначена для бытового использования, не предполагающего постоянного (непрерывного) движения рабочего механизма.